

















	OCR-Nr.	
Flat plate · Assiette plate · Teller flach · Plato llano Piatto piano 400 mm · 16 in. Glass · Verre · Glas · Vidrio · Vetro	6697-0753	
Flat plate · Assiette plate · Teller flach · Plato llano Piatto piano 330 mm · 13 in. Glass · Verre · Glas · Vidrio · Vetro	6697-0772	
Flat plate · Assiette plate · Teller flach · Plato llano Piatto piano 260 mm · 10 1/2 in. Glass · Verre · Glas · Vidrio · Vetro	6697-0766	

	OCR-Nr.	
Platter · Plat · Platte · Fuente · Piatto grande 500 mm · 19 1/4 in.	3274-2905	
Platter · Plat · Platte · Fuente · Piatto grande 380 mm · 14 1/2 in.	3274-2915	
Flat plate · Assiette plate · Teller flach · Plato llano Piatto piano 350 mm · 13 3/4 in.	3274-2775	
Flat plate · Assiette plate · Teller flach · Plato llano Piatto piano 280 mm · 11 in.	3274-2776	
Deep platter · Plat creux · Platte tief Fuente honda · Piatto grande fondo 350 mm · 13 3/4 in.	3274-3885	
Deep plate · Assiette creuse · Teller tief Plato hondo · Piatto fondo 280 mm · 11 in.	3274-2790	
Deep plate · Assiette creuse · Teller tief Plato hondo · Piatto fondo 220 mm · 8 1/2 in.	3274-2791	
Small bowl · Coupelle · Schälchen · Cazoleta Coppetta 150 mm · 5 3/4 in.	3274-3888	
Small bowl · Coupelle · Schälchen · Cazoleta Coppetta 120 mm · 4 3/4 in.	3274-3889	
Cup · Tasse · Tasse · Taza · Tazza 0,18 l · 6 ozs.	3273-1309	
Cup · Tasse · Tasse · Taza · Tazza 0,08 l · 3 ozs.	3273-1429	
Partyplate 255 x 160 mm · 10 x 6 1/4 in. (Cup, Tasse, Tasse, Taza, Tazza OCR-Nr. 3273-1309)	3274-1319	
Partyplate 210 x 130 mm · 8 1/4 x 5 in. (Cup, Tasse, Tasse, Taza, Tazza OCR-Nr. 3273-1429)	3274-1439	

Subject to change · Modifications possibles · Änderungen vorbehalten · Modificaciones posibles  
Con riserva di modificazione

